

TEC

SPECIFICATION SHEET

型

式

IR-30-27

食品プラント洗浄水管理用 残留塩素濃度計

微酸性水
電解次亜水に対応

測定範囲：FS：50mg/L 又は FS：200mg/L

測定成分：有効塩素（残留塩素）

カット野菜の残留塩素濃度
管理に最適です。

食品工業などで滅菌、消毒のために使用される
50mg/L 又は 200mg/Lまでの有効塩素を連続
測定するための機器です。測定部は、駆動部を必
要としないシンプルな構造で、検水を測定部に通
水し、ビーズによる機械研磨と電気化学洗浄を連
続併用することで、電極表面を常に最良のコンデ
ィションで動作させることにより、長期間安定し
た測定が可能となりました。

アプリケーション

食品工場などの食品加工用滅菌水の濃度管理
乳業用洗ビン工程の滅菌水濃度管理
カット野菜、洗卵、食肉などの洗浄水濃度管理

特 長

良好な基本特性
ビーズ洗浄と連続電気化学洗浄の併用方式
広い pH 範囲での安定した測定が可能
弱酸性塩素水への適応も可能
耐水性に優れたセンサ構造を採用

モニタ
IR-30

操作性に優れた
新型モニタ採用

フローセル
FC-27

詰まりにくく
洗浄が容易な
構造の検出部

センサ
RE-30C/RE-21C

耐水性に優れ
幅広い検水に
対応可能な
3電極式センサ

※パイプスタンドはオプションです

【注意事項】

本器を正常に運転するためには、試運転時及び定期的な点検時にゼロ点校正、スパン校正が必要です。
本器を正常に運転するためには、定期的な保守が必要となります。
本器の測定部に45以上の検水を流すことはできません。
本器を正常に運転させるためには取扱説明書を良くお読みいただきご使用ください。
残留塩素センサは消耗品ですので定期的な交換が必要となります。

標準仕様

[構成部品]	モニタ部、測定部一体型	
モニタ部	IR - 30	1台
フローセル	FC - 27	1台
センサ	RE - 21C	1本
	又は RE - 30C	1本
標準付属品		1式

オプション

校正キット CA - 2

スパン校正に便利な手分析
キットもご用意しております



《モニタ部》

型式	IR - 30
測定成分	全残留塩素(有効塩素)
測定原理	ボルタンメトリー法
測定方式	ビーズ洗浄型微小貴金属3電極方式
有効測定範囲	5.0 ~ 50.0 mg/L 又は 20 ~ 200 mg/L
表示	デジタル3桁LCD表示
	最小分解能: 0.1 mg/L (FS: 50.0 mg/Lの時) または 1 mg/L (FS: 200 mg/Lの時)
再現性	フルスケールの±3%+1ディジット以内(流量、pH、温度、電導度一定時)
応答時間	90%応答1分以内(検水調整槽出口から)
検水pH範囲	pH 3.5 ~ 10.5 (急激なpH変動なきこと)
電導度範囲	10 mS/m以上 (但し、塩化物イオン200 mg/L以上は不可)
伝送出力	DC 4 ~ 20 mA 絶縁型 最大負荷抵抗 500
接点出力	上限、下限 各1a 制御出力 1a
	制御幅設定スライドスイッチによりヒステリシス幅選択可能
電源	AC 85 ~ 250 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力	約5 VA
設置方法	壁面取付または50 Aパイプ取付式(オプション)

《フローセル》

型式	FC - 27
検水流量	1.2 ~ 2 L/min
構造	ビーズ噴流洗浄機構付オーバル型
接液材質	PVC, PE, アルミ, シリコンゴム
検水入口	ホース接続(適合ホース内径12 ~ 15 mm)
検水出口	VP20パイプ(大気解放のこと)
検水圧力	0.2 MPa以下で供給のこと
検水温度範囲	0 ~ 45 (凍結なきこと)

《センサ》

型式	RE - 21C - 010N または RE - 30C - 010N (注)
温度補償	サーミスタによる自動温度補償
設置方法	FC - 27型測定部に取付
電極洗浄方法	ビーズによる機械洗浄および 連続電気化学洗浄併用型
ケーブル長	約1 m
(注)	FS: 50 mg/L までは RE-21C-010N FS: 200 mg/L までは RE-30C-010N

《制限事項》

本器は、次亜塩素酸ナトリウム溶液、塩素ガス、微酸性次亜水、電解次亜水にて発生される有効塩素の測定に適用できます。
海水等塩化物イオンが多量に含有される検水には適用できません。
検水に上記以外の酸化剤が存在すると指示値に正の誤差を与えます。
検水中に還元剤が存在すると指示値に影響を与えます。

**** 仕様書、技術資料は下記までご請求ください ****

お問い合わせ先

TEC テクノエコー株式会社

〒358-0045 埼玉県入間市寺竹523-3

TEL 04-2937-1061 FAX 04-2936-5231

URL <http://www.technoecho.co.jp>

E-MAIL info@technoecho.co.jp

本記載事項は、機器改良などのため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

2008.04.21